

UTILISATION GENERALE DES ASSEMBLAGES DE FIBRE OPTIQUE:

- Garder les connecteurs propres.
- Lorsque non utilisés, remettre le bouchon protecteur.
- Le rayon de courbure de la fibre doit être en tout temps supérieur à 30 mm.
- Ne pas toucher à la ferrule avant l'installation.
- S'assurer que chaque connecteur est bien installé.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE MANUEL DES CONNECTEURS STANDARD*

- Essuyer deux fois le tour de la ferrule avec un papier lentille imbibé d'alcool isopropylique 99%.
- Répéter en utilisant un papier sec.
- Déposer un papier imbibé d'alcool sur une surface lisse, en tenant le connecteur perpendiculaire (en angle dans le cas d'un poli APC), essuyer légèrement la surface de la ferrule.
- Essuyer la ferrule sur un papier sec pour éponger l'excès d'alcool.
- Raccorder le connecteur ou remettre le bouchon.

*Les cassettes et nettoyeurs motorisés donnent aussi des résultats acceptables.



- Avant d'inspecter un connecteur, toujours s'assurer que la source est éteinte.
 - Make sure the light source is turned off when inspecting connectors.
-

GENERAL GUIDE FOR CONNECTORIZED CABLES AND ASSEMBLIES:

- Keep all connectors clean.
- Always keep protective dust caps on when connectors are not in use.
- Observe a minimum bend radius of 30 mm at all times.
- Do not touch ferrule tip prior to installation.
- Make sure connectors are properly mated.

MANUAL CLEANING PROCEDURE FOR STANDARD CONNECTORS*

- Wipe twice around the connector ferrule with a 99% isopropyl alcohol soaked lint-free lens tissue.
- Repeat using a dry tissue.
- Place an alcohol soaked tissue on a smooth, flat surface. Holding the connector perpendicular (at an angle if an APC connector), gently wipe the ferrule across the tissue.
- Take away the excess alcohol on a dry tissue.
- Mate the connector or put the protective dust cap.

*Cassette and motorized type cleaners also provide acceptable results.