


# Obtenez plus de puissance de votre fibre

## ASSEMBLAGE DE FIBRE SANS COEUR (Endcap)



\* La longueur des Endcaps dépend de la puissance maximale du signal, de l'ouverture numérique de la fibre et du diamètre de champ de mode (MFD).

Contactez-nous au 1-866-979-2275  
ou à [inf@om6.com](mailto:inf@om6.com)



FABRICANT D'ASSEMBLAGES DE FIBRE OPTIQUE